


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


ROUTER NOKIA G-010G-Q



POPIS PORTŮ A TLAČÍTEK

- A) Tlačítko zapnout/ vypnout
- B) Adaptér do elektrické zásuvky 230 V
- C) Kabel s konektorem RJ-45 na propojení s dalším zařízením (set-top-box, PC, TV atd.)
- D) Optický konektor
- E) Tlačítko RESET – uvede zařízení do továrního nastavení
- F) Indikátory stavu – LED diody

POPIS LED DIOD



POWER

Router zapnout/vypnout

ALARM

Servisní signalizace

PON – ZAPOJENÍ DO OPTICKÉ SÍTĚ

Dioda svítí nepřerušeně – router je připojen do optické sítě

Dioda nesvítí nebo bliká – router není připojen do optické sítě

LAN

Dioda svítí nebo bliká – k routeru je připojeno zařízení ethernet kabelem a přenáší se data

Dioda nesvítí – ethernet kabel je chybně připojený nebo poškozený nebo zařízení není připojené

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ETHERNET KABELEM

- A) Ethernet kabel přiložený v balení zapojte do žlutého LAN portu na routeru
- B) Druhý konec ethernet kabelu zapojte do síťové karty vašeho zařízení